

**CODEoDIS**

Solutions de traçabilité, de lecture, d'acquisition,  
d'impression et gestion d'informations code barres.

[www.codeodis.com](http://www.codeodis.com)

**Config Motorola LI4278  
LSTD FR USB CR**

**CODEoDIS / ETIWEB**

ZA de Courtaboeuf  
4 Avenue des Andes  
91940 LES ULIS

Mail : [contact@codeodis.com](mailto:contact@codeodis.com)

Set Defaults

1



2

POSEZ LE LECTEUR SUR LA BASE. ATTENDRE LE BIP

USB Country Code Windows French

3



4

ATTENDRE LE BIP

Caps Lock Override Enable



Function Key Mapping Enable

6



OPTIONS DE LECTURE

7



<DATA><SUFFIX>

8



ENTRÉE

9

